

POS.NR.	BESCHREIBUNG	ERSATZTEILNR.
1 *	Dust Controller	200.001DL
2	Gittertrichter.....	200.002
3	Mischbehälter einschl. Ausgangsklappe, komplett	200.003
3 R	Gummihalterung für Gittertrichter.....	200.003R
4	Separates Gestell	200.004
4 F	Rahmenteil - vorne, U-Bügel	200.004F
4 L	Rahmenteil - links	200.004L
4 R	Rahmenteil - rechts.....	200.004R
4 T	Rahmenteil - top/hinten.....	200.004T
5	Rad, 80 mm, exkl. Bolze, (1 St.)	200.005
5 B	Bolze für 80 mm Rad, (1 St.)	200.005B
6	Rad, 400 mm, (1 St.).....	200.006
6 A	Welle für 400 mm Rad, (1 St.)	200.006A
7	Ausgangsklappe einschl. Bolze.....	200.007
8	Motorschutzschalter 9,5 Amp. m/termischem Schutzschalter, O-Auslöser und Phasen-Wechselrichter	200.008
8 E	Sicherheitsschalter beim Gittertrichter.....	200.008E
8 K	Kassette für Sicherheitsschalter, komplett	200.008K
8 K1	Kassette für Sicherheitsschalter, gebogener Metallteil.....	200.008K1
8 K2	Kassette für Sicherheitsschalter, gewundener Metallteil.....	200.008K2
8 K3	Kassette für Sicherheitsschalter, Gummistück	200.008K3
9	Steckdose 1 x 230V 16 Amp.	200.009
10	Kopfscheibe einschl. U-Bolze und Schr.Mutter	200.010
11	U-Bolze (1 St.) m/Schr.Mutter für die Kopfscheibe.....	200.011
12	Ausgangswelle, komplett	200.012
13	Motor 2,2 kW, 30 Umdr./Min., 400V	200.013
13 G	- Getriebe <i>ohne</i> Motor	200.013G
13 M	- Motor <i>ohne</i> Getriebe.....	200.013M
14	Rohrsplint für Radwelle und Teleskopbein, Ø55mm, (1 St.)	200.014
17 B	Teleskopbein (1 St.), hinten	200.017B
17 L	Teleskopbein (1 St.), vorne - links	200.017L
17 R	Teleskopbein (1 St.), vorne - rechts.....	200.017R
20	Mischarm m/Gummi, Seitenschaber	200.020
21	Mischarm m/Gummi, mittlerer Bodenschaber	200.021
22	Mischarm m/Gummi, innerer Bodenschaber	200.022
23	Mischarm m/Gummi, Seiten-Bodenschaber	200.023
24	Mischarme m/Gummi, kompletter Satz <i>einschl.</i> Kopfscheibe.....	200.024
24 A	Mischarme m/Gummi, kompletter Satz <i>exkl.</i> Kopfscheibe.....	200.024A
20 B	Mischarm o/Gummi, Seitenschaber.....	200.020B
21 B	Mischarm o/Gummi, mittlerer Bodenschaber	200.021B
22 B	Mischarm o/Gummi, innerer Bodenschaber.....	200.022B
23 B	Mischarm o/Gummi, Seiten-Bodenschaber.....	200.023B
24 B	Mischarme o/Gummi, kompletter Satz <i>exkl.</i> Kopfscheibe.....	200.024B
20 R	Mischschaufel, Gummi, Seitenschaber	200.020R
21 R	Mischschaufel, Gummi, mittlerer Bodenschaber	200.021R
22 R	Mischschaufel, Gummi, Innerer Bodenschaber	200.022R
23 R	Mischschaufel, Gummi, Seiten-Bodenschaber	200.023R
24 R	Mischschaufeln, Gummi, kompletter Ersetzungssatz	200.024R
20 S*	Mischschaufel, Hardox Stahl, Seitenschaber.....	200.020S
21 S*	Mischschaufel, Hardox Stahl, mittlerer Bodenschaber.....	200.021S
22 S*	Mischschaufel, Hardox Stahl, innerer Bodenschaber.....	200.022S
23 S*	Mischschaufel, Hardox Stahl, Seiten-Bodenschaber	200.023S
24 S*	Mischschaufeln, Hardox Stahl, kompletter Ersetzungssatz.....	200.024S
29	Lager für Ausgangswelle	200.029
30	Tülle / Rutsche einschl. Schr.Mutter	200.030

ERSATZTEILLISTE - 200 L, 400V

